

Document Shredder UAV 380 A1



GB **Document Shredder**
CY Operating instructions

HR **Uništavač dokumenata**
Upute za upotrebu

RO **Distrugător documente**
Instrucţiunile

BG **Унищожител на документи**
Ръководство за експлоатация

GR **Καταστροφέας εγγράφων**
CY Οδηγίες χρήσης

DE **Aktenvernichter**
AT Bedienungsanleitung
CH





Content	Page
Intended Use	2
Important safety instructions	2
Technical data	3
Items supplied	3
Appliance description	3
Commissioning	3
Operation	3
Emptying the waste container	4
Cleaning	5
Disposal	5
Warranty & Service	5
Importer	6
Troubleshooting	6

Read the operating instructions carefully before using the device for the first time and preserve this booklet for later reference. Pass this manual on to whoever might acquire the device at a future date.

DOCUMENT SHREDDER

Intended Use

This Shredder is intended exclusively for the shredding of paper, credit cards and CD's. All other usages or modifications are regarded as contrary to the operating instructions and contain a considerable risk of accidents.

Important safety instructions

The following safety instructions must always be complied with when using electrical appliances:

- Do not place the appliance in close vicinity to sources of heat and water source .
- Do not use the appliance close to inflammable or explosive materials and/or ignitable gases or in dusty environments.
- Do not use the appliance outdoors.

To avoid potentially fatal electric shocks:

- Should the power cable or the plug become damaged, arrange for it/them to be repaired by authorised specialists or Customer Services as soon as possible.
- Arrange for damaged or malfunctioning appliances to be inspected and/or repaired by a qualified specialist or the Customer Service Department as soon as possible.
- Do not expose the appliance to rain and never use it in a humid or wet environment.
- Ensure that the power cable never becomes moist or wet during operation.

To avoid the risk of personal injury:

- The Shredder should be used by only one person at a time.
- Never leave the appliance unsupervised during use.
- Keep loose clothing , long hair  and jewellery etc well away from the cutter opening.
- NEVER place your fingers into the cutter opening .
- NEVER place a finger into the central hole of a CD when you are feeding it into the appliance.
- Keep pets away from the appliance. They could injure themselves.
- This appliance is not intended for use by individuals (including children) with restricted physical, physiological or intellectual abilities or deficiencies in experience and/or knowledge unless they are supervised by a person responsible for their safety or receive from this person instruction in how the appliance is to be used.
- The packaging material can be a source of danger for children. Dispose of the material immediately after unpacking or keep it in a safe place not accessible to children.
- Lay the power cable in such a way that no one can tread on or trip over it.

Tips for safety:

- Place the appliance in the immediate vicinity of an electrical power socket. Do not use an extension cable. Ensure that the appliance and the power socket are easily and quickly accessible in the event of an emergency.
- Never overburden the appliance. The paper shredder is designed for brief operating periods.
- In cases of danger, immediately remove the electrical plug from the socket.
- NEVER use the shredder for tasks for which it was not designed.
- Always be attentive! Always pay attention to what you are doing and act with common sense. Never use the appliance when you are distracted or don't feel well.

Technical data

Mains voltage:	220-240 V ~ 50 Hz
Nominal current:	1,8 A
Rated output:	380 W
Protection class:	II 
Collector container:	21 liters
Cutting process	
for Paper:	Crosscut, 4x18 mm particles Safety Level 3
Working width:	223 mm

Overheating Protection

This appliance is fitted with overheating protection. Should the motor become too hot due to excessive loading, the appliance switches itself off automatically. In this case, disconnect the plug from the mains power socket and wait until the appliance has cooled down to room temperature. You can then reconnect the plug to the mains power socket and continue using the appliance. We recommend that, after 3 minutes continuous use, you allow the appliance to cool down for about 30 minutes.

Items supplied

Document Shredder
Operating Instructions

Appliance description

- ❶ Cutter attachment
- ❷ Switch
- ❸ Cutter opening for CD/Credit cards
- ❹ Cutter opening for paper
- ❺ Large waste receptacle (Paper)
- ❻ Power cable
- ❼ Small waste receptacle (transparent) / Viewing window

Commissioning

- ❶ **Note:** As every paper shredder is tested for functionality after manufacture, it may happen that some paper shreds remain in the cutting blades.
- First of all, place the cutter attachment ❶ onto the large waste receptacle ❺ so that the power cable ❻ is located at the rear, i.e. on the closed side.
- Connect the paper shredder to a power socket.

Operation

Switching the appliance on:

- Place the switch ❷ to the position  for shredding.

Inserting paper:

- Insert paper from above and in portrait format into the cutter opening for paper ❹.

The motor starts automatically and switches itself off automatically if no further paper is inserted. You can shred up to 7 sheets (80g/m² paper) at the same time.

- ❶ **Note:** Regularly remove any residue in the cutting blades with a suitable object, for example, with forceps. Ensure that the power plug is disconnected.

Inserting credit cards:

- Open the safety flap over the cutter opening for CD/Credit cards ❸.
- Insert the credit card from above into the middle of the CD/Credit card cutter opening ❸. You can only shred one credit card at a time. ALWAYS insert them into the CD/Credit card cutter opening ❸ with the broad side leading. If you do not, the magnetic strip will not be destroyed.

❗ Note: Always insert the credit card into the middle of the cutter opening ❸. If you do not, the shredding process will not start!

❗ Note: Should you need to be absolutely sure that the information on the magnetised strip has been irrevocably destroyed, insert the credit card into the middle of the cutter opening for paper ❹.

Take note that the waste will then fall into the large collection container ❺. If need be, empty if first, so as to ensure an easier separation of paper and plastic waste..

Inserting a CD:

⚠ Warning! NEVER place a finger into the central hole of a CD when you are feeding it into the appliance.

- Insert the CD from above into the middle of the CD/Credit card cutter opening ❸. You can only shred one CD at a time.

Clearing a material blockage:

- Press and hold the switch ❷ in position ↑ should the item to be shredded become jammed. The appliance now goes into reverse and the material to be shredded is returned.
- Place the switch ❷ into position ○ (OFF) as soon as the jammed item is returned.

Switching the appliance off:

- To switch the appliance off, move the switch ❷ into the middle position ○ (OFF).

Emptying the waste container

- Empty the waste container ❺/❷ regularly.
- Dispose of the waste material in an environmentally responsible manner.

Emptying the large waste container (Paper)

⚠ Important: Remove the power plug from the wall socket to avoid an unintended starting of the appliance.

- Remove the cutter attachment ❶ from the large waste container ❺.
- Remove the small waste container ❷ at the front of the large waste container ❺, so that it does not fall out.
- Empty the large waste container ❺ and then put everything back together again.

Emptying the small waste container (Plastic)

- Remove the small waste container ❷ from the front of the large waste container ❺ to empty it.
- Replace it after emptying it.

Notice regarding overheating of the appliance:

If it overheats, the appliance switches itself off automatically.

⚠ Important: Remove the power plug from the wall socket to avoid an unintended starting of the appliance.

- To switch the appliance off, move the switch ❷ into the middle position ○ (OFF).
- Empty the waste containers ❺/❷.
- Allow the appliance to cool down.
- Reinsert the power plug into the socket.
- Switch the appliance on, in that the switch ❷ is placed in the position ⌚.

Cleaning

⚠ Danger! Always remove the power plug before cleaning the appliance. There is a risk of electric shock!

⚠ Warning!! The cutters in the appliance are very sharp! Risk of personal injury!

- Empty the waste containers **5/7** regularly.
- Clean the waste containers **5/7** and the cutter attachment **1** with a lightly moistened cloth and, if required, with a mild detergent.
- Remove possible residues in the cutter openings **3/4** with a suitable object. Ensure that the appliance is unplugged before commencing this!
- Regularly remove any residue in the cutting blades with a suitable object, for example, with forceps. Ensure that the power plug is disconnected.

Disposal



Do not dispose of the appliance in your normal domestic waste. This product is subject to the European guideline 2002/96/EC.

Dispose of the appliance through an approved disposal centre or at your community waste facility. Observe the currently applicable regulations. In case of doubt, please contact your waste disposal centre.



Dispose of all packaging materials in an environmentally responsible manner.

Warranty & Service

The warranty for this appliance is for 3 years from the date of purchase. The appliance has been manufactured with care and meticulously examined before delivery. Please retain your receipt as proof of purchase. In the event of a warranty claim, please make contact by telephone with our Service Department. Only in this way can a post-free despatch for your goods be assured.

The warranty covers only claims for material and manufacturing defects, but not for transport damage, for wearing parts or for damage to fragile components, e.g. buttons or batteries. This product is for private use only and is not intended for commercial use. The warranty is void in the case of abusive and improper handling, use of force and internal tampering not carried out by our authorized service branch. Your statutory rights are not restricted in any way by this warranty.

The warranty period will not be extended by repairs made under warranty. This applies also to replaced and repaired parts. Any damage and defects extant on purchase must be reported immediately after unpacking the appliance, at the latest, two days after the purchase date. Repairs made after the expiration of the warranty period are subject to payment.

GB Service Great Britain

Tel.: 0871 5000 720 (£ 0.10/Min.)

E-Mail: kompernass@lidl.gb

IAN 67172

IE Service Ireland

Tel.: 1890 930 034

(0,08 EUR/Min., (peak))

(0,06 EUR/Min., (off peak))

E-Mail: kompernass@lidl.ie

IAN 67172

CY Service Cyprus

Tel.: 8009 4409

E-Mail: kompernass@lidl.cy

IAN 67172

Importer

KOMPERNASS GMBH
BURGSTRASSE 21
44867 BOCHUM, GERMANY

www.kompernass.com

Troubleshooting

If the material to be shredded jams:

This means that you have attempted to feed too much material into the appliance (max. 7 sheets 80g/m² paper, max. 1 credit card, max. 1 CD/DVD).

- Place the switch ② in position ↑ should the item to be shredded become jammed. The appliance now goes into reverse and the material to be shredded is returned.
- Place the switch ② in position ○ (OFF), as soon as the jammed item is returned.

If the appliance suddenly ceases operation:

This means that the appliance has overheated and the automatic safety cut-out has activated itself.

⚠ Important: Remove the power plug from the wall socket to avoid an unintended starting of the appliance

- To switch the appliance off, move the switch ② into the middle position ○ (OFF).
- Allow the appliance to cool down.
- Reinsert the power plug into the socket.
- Switch the appliance on, in that the switch ② is placed in the position ⌚.

If the appliance doesn't allow itself to be switched on:

- Check that the plug is correctly connected to a wall socket.
- Try out a different wall socket.
- The appliance is probably defective. Have the appliance checked by qualified specialists.

When the appliance is switched on, however, the shredding process will not start:

- The appliance has overheated and triggered the automatic safety switch-off.

⚠ Important: Remove the power plug from the wall socket to avoid an unintended starting of the appliance.

- To switch the appliance off, move the switch ② into the middle position ○ (OFF).
- Allow the appliance to cool down.
- Replace the power plug into the socket.
- Switch the appliance on, in that the switch ② is placed in the position ⌚.

The cutter attachment ① is not correctly placed.

- Place the cutting attachment ① in the correct position.

Sadržaj	Strana
Upotreba u skladu sa namjenom	8
Važne sigurnosne upute	8
Tehnički podaci	9
Obim isporuke	9
Opis uređaja	9
Puštanje u rad	9
Rukovanje	9
Pražnjenje prihvatne posude	10
Čišćenje	11
Zbrinjavanje	11
Jamstvo & servis	11
Uvoznik	12
U slučaju pogreške	12

Upute za rukovanje prije prve upotrebe pažljivo pročitajte i sačuvajte ih za kasnije korištenje. Ukoliko uređaj dajete trećim osobama, priložite i ove upute.

UNIŠTAVAČ DOKUMENATA

Upotreba u skladu sa namjenom

Uništavač dokumenata namijenjen je isključivo za usitnjavanje papira, kreditnih kartica i CD-ploča. Svaki drugi oblik uporabe i svaka promjena uređaja smatra se nenamjenskom i krije znatnu opasnost od nezgode.

Važne sigurnosne upute

Slijedeće sigurnosne upute prilikom upotrebe električnih uređaja u svakom slučaju moraju biti uzete u obzir:

- Uređaj ne postavljajte u blizini izvora toplote ili vode.
- Uređaj ne koristite u prašnjavim okruženjima ili u okruženjima sa opasnošću od eksplozije (zapaljivi plinovi, pare, isparenja organskih otapala).
- Uređaj ne upotrebljavajte izvan prostorija.

Da biste izbjegli opasnost po život uslijed strujnog udara:

- Oštećene mrežne kablove ili mrežne utikače neizostavno dajte na popravak ovlaštenim stručnim osobama ili servisu za kupce, kako biste izbjegli nastanak mogućih opasnosti.
- Uređaje, koji ne funkcioniraju besprijekorno ili koji su pretrpjeli oštećenja, neizostavno dajte autoriziranom stručnom osoblju ili servisu za kupce na pregled i popravak.
- Uređaj ne izložite kiši i ne koristite ga u vlažnom ili mokrom okruženju.
- Obratite pažnju na to, da mrežni kabel za vrijeme rada uređaja nikada ne bude vlažan ili mokar.

Da biste izbjegli opasnost od ozljeđivanja:

- Uništavač dokumenata treba posluživati uvijek samo jedna osoba.
- Uređaj za vrijeme rada nikada ne ostavite bez nadzora.
- Odjeću , dugu kosu , nakit i sl. držite podalje od otvora za rezanje.
- Nikada ne gurajte prste u otvore za rezanje .
- Prste nikada ne umetnite u centralni otvor CD-ploče, kada istu stavljate u uređaj.
- Životinje držite dalje od uređaja. One bi mogle biti ozlijeđene.
- Ovaj uređaj nije namijenjen da bude korišten od strane osoba (uključujući djecu) sa ograničenim fizičkim, senzoričnim i mentalnim osobinama i nedostatkom iskustva ili znanja, osim ako ove osobe stoje pod nadzorom druge osobe zadužene za njihovu sigurnost, ili ako su od nje primili upute za ispravno korištenje uređaja.
- Materijal za pakiranje predstavlja opasnost za djecu. Materijal ambalaže nakon raspakiranja odmah zbrinite ili ga čuvajte na mjestu nedostupnom djeci.
- Mrežni kabel postavite tako, da nitko ne može stati na njega ili se preko njega proteptsti.

Ovako ćete sigurno postupati:

- Uređaj postavite u neposrednoj blizini utičnice. Ne koristite produžni kabel. Osigurajte, da uređaj i mrežni utikač budu lako dostupni i da u slučaju opasnosti brzo možete doći do njih.
- Ne preopterite uređaj. Uništavač dokumenata koncipiran je za kratkotrajno vrijeme uporabe.
- U slučaju opasnosti odmah izvucite utikač iz utičnice.
- Uništavač dokumenata nikada ne koristite u svrhe suprotne njegovoj namjeni.
- Uvijek budite pažljivi! Uvijek obratite pažnju na to, što činite i uvijek razumno postupajte. Uređaj nikako ne upotrebljavajte, kada ste nekoncentrirani ili kada se ne osjećate dobro.

Tehnički podaci

Mrežni napon:	220-240 V ~ 50 Hz
Nominalna struja:	1,8 A
Nominalna snaga:	380 W
Zaštitna klasa:	II 
Prihvatna posuda:	21 litara
Postupak rezanja papira:	Križni rez, 4x18 mm-čestice Sigurnosni stupanj 3
Radna širina:	223 mm

Izjava o sukladnosti za ovaj proizvod dostupna je na internet stranici www.lidl.hr.

Zaštita od pregrijavanja

Ovaj uređaj je opremljen zaštitom od pregrijavanja.

Ako se motor uslijed preopterećenja pregrije, uređaj se automatski samostalno isključuje.

U tom slučaju iskopčajte mrežni utikač i pričekajte, dok se uređaj ne ohladi na sobnu temperaturu.

Nakon toga mrežni utikač ponovo možete povezati sa strujnom mrežom i uređaj pustiti u rad.

Preporučamo, da uređaj nakon 3 minute rada ostavite da se hladi u trajanju od ca. 30 minuta.

Izjava o sukladnosti za ovaj proizvod dostupna je na internet stranici www.lidl.hr.

Obim isporuke

Uništavač dokumenata

Upute za uporabu

Opis uređaja

- 1 Nastavak za rezanje
- 2 Prekidač
- 3 Otvor za ubacivanje i rezanje CD-ploča/kreditnih kartica
- 4 Otvor za ubacivanje papira
- 5 Velika prihvatna posuda (papir)
- 6 Mrežni kabel
- 7 Mala prihvatna posuda (transparentna)/vidni prozorčić

Puštanje u rad

- ❗ **Napomena:** Pošto se funkcionalnost svakog uništavača dokumenata nakon proizvodnje provjerava, može se dogoditi da se ostaci papira nalaze u reznim noževima.

- Prvo nastavak za rezanje 1 na veliku prihvatnu posudu 5 postavite tako, da mrežni kabel 6 bude postavljen prema natrag, na zatvorenoj strani.
- Uništavač dokumenata priključite na utičnicu.

Rukovanje

Uključivanje uređaja:

- Postavite prekidač 2 za usitnjavanje u poziciju .

Umetanje papira:

- Papir u okomitom formatu sa gornje strane ubacujte u otvor za rezanje 4 papira.

Motor se automatski pokreće i automatski se isključuje, kada prestanete ubacivati papir. Možete rezati do 7 araka (80g/m²-papira) istovremeno.

- ❗ **Napomena:** U redovnim vremenskim razmacima odstranite eventualne ostatke na noževima za rezanje uz pomoć prikladnog predmeta, na primjer uz pomoć pincete. Osigurajte, da pritom mrežni utikač obavezno bude izvučen.

Ubacivanje kreditne kartice:

- Otvorite sigurnosni zaklopac iznad otvora za ubacivanje CD-ploča/kreditnih kartica ❸.
- Ubacite kreditnu karticu sa gornje strane po sredini u otvor za umetanje CD-ploča/kreditnih kartica ❸. Možete rezati uvijek samo jednu kreditnu karticu. Kreditne kartice ubacujte uvijek sa širokom stranom prema naprijed u otvor za umetanje CD-ploča/kreditnih kartica ❸. U protivnom magnetska traka neće biti uništena.

❗ Napomena: Kreditne kartice uvijek ubacujte u sredinu otvora za umetanje CD-ploča/kreditnih kartica ❸. U protivnom postupak rezanja neće biti pokrenut!

❗ Napomena: Ako želite osigurati, da informacije na magnetnoj traci budu nepovratno uništene, kreditnu karticu po sredini umetnite u otvor za rezanje papira ❹. Obratite pažnju na to, da otpaci u tom slučaju upadaju u veliki prihvatni spremnik ❺. Po potrebi ovaj spremnik prethodno ispraznite, kako biste bolje mogli izvršiti razdvajanje papirnateg i plastičnog otpada.

Umetanje CD-ploče:

⚠ Upozorenje: Ne gurnite prste u središnji otvor CD-ploče, kada istu ubacujete u otvor uređaja.

- CD-ploču ubacite sa gornje strane u sredinu otvora za umetanje CD-ploča/kreditnih kartica ❸. Možete rezati samo po jednu CD-ploču odjednom.

Otklanjanje zastoja materijala:

- Gurnite prekidač ❷ u položaj ↑, ukoliko dođe do zastoja rezanog materijala. Sada je uključen povratni hod, a rezani materijal će ponovo biti izbacivan.
- Postavite prekidač ❷ u položaj ○ (OFF), čim je rezani materijal izbačen.

Isključivanje uređaja:

- Isključite uređaj na taj način, što ćete prekidač ❷ postaviti u središnji položaj ○ (OFF).

Pražnjenje prihvatne posude

- Ispraznite prihvatnu posudu ❺/❷ u redovnim vremenskim razmacima.
- Otpatke zbrinite na način neškodljiv za okoliš.

Pražnjenje velike prihvatne posude (za papir)

⚠ Opres: Izvucite mrežni utikač iz utičnice, kako biste izbjegli nehotično uključivanje uređaja.

- Nastavak za rezanje ❶ skinite sa velike prihvatne posude ❺.
- Malu prihvatnu posudu ❷ povlačenjem prema naprijed skinite sa velike prihvatne posude ❺, kako ne bi ispala.
- Ispraznite veliku prihvatnu posudu ❺ i ponovo sastavite sve dijelove.

Pražnjenje male prihvatne posude (plastika)

- Izvucite malu prihvatnu posudu ❷ prema naprijed iz velike prihvatne posude ❺, da biste je ispraznili.
- Nakon pražnjenja posudu ponovo umetnite.

Napomena o pregrijavanju uređaja:

U slučaju pregrijavanja uređaj se automatski isključuje.

⚠ Opres: Izvucite mrežni utikač iz utičnice, da biste spriječili nehotično uključivanje uređaja.

- Isključite uređaj na taj način, što ćete prekidač ❷ postaviti u središnji položaj ○ (OFF).
- Ispraznite prihvatnu posudu ❺/❷.
- Pustite, da se uređaj ponovo ohladi.
- Mrežni utikač ponovo utaknite u utičnicu.
- Uređaj uključite tako, što ćete prekidač ❷ postaviti u položaj ⏻.

Čišćenje

⚠ Opasnost! Prije svakog čišćenja izvucite mrežni utikač. Postoji opasnost od strujnog udara!

⚠ Upozorenje! Noževi uređaja su vrlo oštri! Opasnost od ozljeđivanja!

- Prihvatne posude **5/7** praznite u redovnim vremenskim razmacima.
- Čistite prihvatne posude **5/7** i nastavak za rezanje **1** pomoću blago navlažene krpe i eventualno pomoću blagog sredstva za čišćenje.
- Otklonite eventualne ostatke usitnjenog materijala u otvorima za rezanje **3/4** pomoću prikladnog predmeta. Osigurajte, da pritom mrežni utikač bude izvučen.
- U redovnim vremenskim razmacima odstranite eventualne ostatke na noževima za rezanje uz pomoć prikladnog predmeta, na primjer uz pomoć pincete. Osigurajte, da pritom mrežni utikač obavezno bude izvučen.

Zbrinjavanje



Uređaj nikako ne bacajte u obično kućno smeće. Ovaj proizvod spada u važnost uredbe evropske direktive 2002/96/EC.

Uređaj zbrinite preko autoriziranog poduzeća za zbrinjavanje otpada ili preko Vašeg komunalnog poduzeća.

Obratite pažnju na aktualno važeće propise. U slučaju dvojbe se povežite sa svojim mjesnim poduzećem za zbrinjavanje otpada.



Sve materijale ambalaže zbrinite na način neškodljiv za okoliš.

Jamstvo & servis

Na ovaj uređaj vrijedi jamstvo u trajanju od 3 godine od datuma kupovine. Uređaj je pažljivo proizveden i prije isporuke brižljivo kontroliran. Molimo sačuvajte blagajnički račun kao dokaz o kupnji.

Molimo da se u slučaju ostvarivanja prava na jamstvo telefonski povežete sa Vašom servisnom ispostavom. Samo na taj način vaša roba može biti besplatno uručena.

Jamstvo vrijedi samo za greške materijala i izrade, a ne za transportne štete, potrošne dijelove ili oštećenja lomljivih dijelova, na primjer prekidača ili baterija.

Proizvod je namijenjen isključivo za privatnu, a ne za gospodarsvenu uporabu.

U slučaju nestručnog rukovanja, rukovanja protivnog namjeni uređaja, primjene sile i zahvata, koji nisu izvršeni od strane našeg ovlaštenog servisnog predstavništva, važenje jamstva prestaje. Vaša zakonska prava ovim jamstvom ostaju netaknuta.

Jamstveni rok se ne produžava uslijed ostvarivanja prava na jamstvo.

To vrijedi i za zamijenjene i popravljene dijelove.

Eventualno već prilikom kupovine prisutna oštećenja i nedostaci moraju biti javljena neposredno nakon raspakiranja, ali najkasnije dva dana nakon datuma kupovine. Popravke vršene nakon isteka jamstvenog roka podliježu obavezi plaćanja.

HR Servis Hrvatska

Tel.: 0800 777 999

E-Mail: kompernass@lidl.hr

IAN 67172

Proizvođač:

KOMPERNASS GMBH

BURGSTRASSE 21

D-44867 BOCHUM, Njemačka

Uvoznik

Lidl Hrvatska d.o.o. k.d.,
p.p. 61
10020 Novi Zagreb

U slučaju pogreške

Ako rezani materijal ostane zaglavljen u uređaju:

To znači, da ste preveliku količinu materijala za rezanje ubacili u uređaj (maks. 7 araka 80g/m²-papa, maks. 1 kreditna kartica, maks. 1 CD/DVD).

- Gurnite prekidač ② u položaj ↑, ukoliko dođe do zastoja materijala. Sada je uključen povratni hod, a rezani materijal će ponovo biti izbacivan.
- Postavite prekidač ② u položaj ○ (OFF), čim je rezani materijal izbačen.

Kada uređaj odjednom stane:

To znači, da se uređaj pregrijavao i da je došlo do aktiviranja automatskog isključivanja.

⚠ Oprez: Izvucite mrežni utikač iz utičnice, kako biste izbjegli nehotično uključivanje uređaja.

- Isključite uređaj na taj način, što ćete prekidač ② postaviti u središnji položaj ○ (OFF).
- Ostavite uređaj da se ohladi.
- Mrežni utikač ponovo utaknite u utičnicu.
- Uređaj uključite tako, što ćete prekidač ② postaviti u položaj ⏻.

Ako uređaj ne možete uključiti:

- Prekontrolirajte, da li se mrežni utikač nalazi u utičnici.
- Isprobajte drugu utičnicu.
- Uređaj je eventualno defektan. Uređaj dajte na provjeru kvalificiranom stručnom osoblju.

Kada je uređaj uključen, ali ne dolazi do pokretanja postupka rezanja:

- Uređaj je pregrijan i sigurnosni uređaj za automatsko isključivanje je aktiviran.

⚠ Oprez: Izvucite mrežni utikač iz utičnice, kako biste izbjegli nehotično uključivanje uređaja.

- Isključite uređaj na taj način, što ćete prekidač ② postaviti u središnji položaj ○ (OFF).
- Ostavite uređaj da se ohladi.
- Mrežni utikač ponovo utaknite u utičnicu.
- Uređaj uključite tako, što ćete prekidač ② postaviti u položaj ⏻.

Nastavak za rezanje ① nije ispravno postavljen.

- Ispravno postavite nastavak za rezanje ①.

CUPRINS

PAGINA

Utilizarea conform destinației	14
Indicații importante de siguranță	14
Date tehnice	15
Furnitura	15
Descrierea aparatului	15
Punerea în funcțiune	15
Operarea	15
Golirea recipientului de captare	16
Curățarea	17
Eliminarea aparatelor uzate	17
Garanția și service-ul	17
Importator	18
În caz de defecțiune	18

Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare înainte de prima utilizare și păstrați-le pentru o consultare ulterioară. Dacă încredințați aparatul unor terți, atașați și instrucțiunile de utilizare.

DISTRUGĂTOR DE DOCUMENTE

Utilizarea conform destinației

Distrugătorul de documente este destinat exclusiv mărunțirii hârtiei, cărților de credit și CD-urilor. Orice altă utilizare sau modificare este considerată a fi contrară destinației și aduce cu sine pericole serioase de accidentare.

⚠️ Indicații importante de siguranță

La utilizarea aparatelor electrice trebuie respectate de fiecare dată următoarele indicații de siguranță:

- nu așezați aparatul în apropierea surselor de căldură sau apă;
- nu utilizați aparatul în medii cu praf sau care prezintă pericol de explozie (gaze și aburi inflamabili, aburi degajați din solvenți organici);
- nu utilizați aparatul în aer liber.

Pentru a evita pericolul de electrocutare :

- dacă ștecărul sau cablul de alimentare se defectează, solicitați imediat repararea de către personal specializat sau de către service-ul pentru clienți, pentru a evita pericolurile;
- aparatele defecte sau care nu mai funcționează corespunzător trebuie inspectate și reparate de către personal de specialitate autorizat sau de către serviciul clienți;
- nu expuneți aparatul ploii și nu-l utilizați în mediu umed.
- cablul nu are voie să se ude sau să se umezească în timpul utilizării.

Pentru evitarea pericolului de rănire:

- a nu se opera de mai multe persoane în același timp;
- a nu se lăsa nesupravegheat în timpul funcționării;
- a se ține la distanță îmbrăcămintea largă , părul lung , bijuteriile etc. de deschizăturile de tăiere;
- nu introduceți niciodată degetele în deschizăturile de tăiere ;
- nu introduceți degetul în gaura din centrul CD-ului când îl introduceți în aparat;
- țineți animalele la depărtare de aparat. Acestea se pot răni;
- acest aparat nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii) cu capacități fizice, senzoriale sau mentale limitate sau cu o experiență și/sau cunoștințe limitate, cu excepția cazului în care sunt supravegheate de către o persoană responsabilă cu siguranța lor sau au primit instrucțiuni de la aceasta privind modul de utilizare a aparatului;
- materialele de ambalare sunt periculoase pentru copii. Eliminați ambalajele după despachetare sau țineți-le la depărtare de copii;
- pozați cablul de alimentare astfel încât să nu se calce pe el sau să devină un obstacol pentru persoane;

Procedați în siguranță:

- așezați aparatul lângă o priză. Nu utilizați cabluri prelungitoare. Asigurați-vă că aparatul și ștecărul sunt ușor accesibile și că se poate ajunge ușor la ele în caz de urgență;
- nu suprasolicitați aparatul. Distrugătorul de acte poate funcționa doar perioade scurte;
- în caz de pericol scoateți imediat ștecărul din priză;
- nu modificați destinația de utilizare a aparatului;

- fiți totdeauna atenți! Acționați tot timpul rațional și în cunoștință de cauză. Nu utilizați niciodată aparatul, dacă nu vă puteți concentra sau dacă nu vă simțiți bine;

Date tehnice

Tensiune:	220-240V~ 50 Hz
Curent nominal:	1,8 A
Putere nominală:	380 W
Clasa de protecție:	II 
Recipient de captare:	21 litri
Procedura de tăiere a hârtiei:	tăiere încrucișată, particule de 4x18 mm Treapta de siguranță 3
Lățime de lucru:	223 mm

Protecție contra supraîncălzirii

Acest aparat este dotat cu un sistem de protecție contra supraîncălzirii. Dacă din cauza suprasolicitării motorul se încălzește prea tare, aparatul se oprește automat. În acest caz scoateți ștecărul din priză și așteptați ca aparatul să ajungă la temperatura camerei. Apoi puteți introduceți din nou ștecărul în priză și să puneți aparatul în funcțiune. Vă recomandăm ca după 3 minute de funcționare să lăsați aparatul să se răcească timp de cca 30 de minute.

Furnitura

Distrugetor de documente
Instrucțiuni de utilizare

Descrierea aparatului

- 1 Dispozitiv de tăiat
- 2 Întrerupător
- 3 Deschizătură de tăiere pentru CD/cărți de credit
- 4 Deschizătură de tăiere pentru hârtie
- 5 Recipient de captare mare (hârtie)
- 6 Cablu de alimentare
- 7 Recipient de captare mic (transparent) / geam

Punerea în funcțiune

- i Indicație:** deoarece funcționalitatea fiecărui distrugător de acte a fost verificată după fabricare, în cuștile de tăiere pot exista resturi de hârtie.
- Așezați mai întâi dispozitivul de tăiere 1 pe recipientul de captare mare 5 astfel încât cablul de alimentare 6 să fie dispus în spate, pe partea închisă.
 - Conectați distrugătorul de acte la o priză.

Operarea

Pornirea aparatului:

- poziționați întrerupătorul 2 pentru mărunțire .

Introducerea hârtiei:

- introduceți hârtia de format mare de sus în deschizătura de tăiere pentru hârtie 4.

Motorul pornește automat și se oprește automat, dacă nu se mai introduce altă hârtie. Pot fi tăiate concomitent până la 7 coli de hârtie (80g/m²).

- i Indicație:** îndepărtați regulat eventualele resturi din cuștile de tăiat cu un obiect adecvat, de exemplu, o pensetă. Asigurați-vă că ștecărul este scos din priză.

Introducerea cardului de credit:

- deschideți clapeta de siguranță a deschizăturii de tăiere pentru CD/card de credit ❸;
- introduceți cardul de credit pe sus în mijlocul deschizăturii de tăiere ❸ pentru CD/carduri de credit. Nu se poate tăia decât un singur card de credit o dată. Introduceți cardul de credit întotdeauna cu partea lată înainte în deschizătura de tăiere ❸ pentru CD/carduri de credit. Altfel banda magnetică nu va fi distrusă.

❗ Indicație: introduceți cardul de credit pe sus în mijlocul deschizăturii de tăiere ❸ pentru CD/carduri de credit. Altfel nu va porni procesul de tăiere!

❗ Indicație: dacă doriți să vă asigurați că informațiile de pe banda magnetică sunt irevocabil distruse, introduceți cardul de credit în mijlocul deschizăturii de tăiere ❹ pentru hârtie. Rețineți că resturile vor cădea apoi în recipientul de colectare ❺. Eventual goliți-l înainte pentru a putea separa deșeurile de plastic și de hârtie.

Introducerea CD-ului:

⚠ Avertizare: nu introduceți degetele în gaura din centrul CD-ului când îl introduceți în aparat.

- introduceți CD-ul pe sus în mijlocul deschizăturii de tăiere ❸ pentru CD/carduri de credit. Nu se poate tăia decât un singur CD o dată.

Remediarea aglomerării de material:

- mutați întrerupătorul ❷ în poziție ↑, dacă materialul de tăiat rămâne blocat; Mersul înapoi este acum activat, iar materialul de tăiat este scos din nou afară.
- mutați întrerupătorul ❷ în poziție ○ (OFF), imediat după ce materialul a fost scos afară.

Oprirea aparatului:

- opriți aparatul prin mutarea întrerupătorului ❷ în poziția de mijloc ○ (OFF).

Golirea recipientului de captare

- Goliți regulat recipientul de captare ❺/❷.
- Eliminați resturile într-un mod ecologic.

Golirea recipientului de captare mare (hârtie)

⚠ Atenție: scoateți ștecărul din priză, pentru a evita o pornire neintenționată.

- Îndepărtați dispozitivul de tăiat ❶ de pe recipientul de captare mare ❺.
- Scoateți spre față recipientul de captare mic ❷ din recipientul mare ❺, pentru ca să nu cadă.
- Goliți recipientul mare de captare ❺ și asamblați la loc toate componentele.

Golirea recipientului de captare mic (plastic)

- Scoateți spre față recipientul de captare mic ❷ din recipientul mare ❺, pentru a-l goli.
- După golire, așezați-l la loc.

Indicație privind supraîncălzirea aparatului:

În caz de supraîncălzire, aparatul se oprește automat.

⚠ Atenție: scoateți ștecărul din priză, pentru a evita o pornire neintenționată.

- Opriți aparatul prin mutarea întrerupătorului ❷ în poziția de mijloc ○ (OFF).
- Goliți recipientul de captare ❺/❷.
- Lăsați aparatul să se răcească.
- Introduceți din nou ștecărul în priză.
- Porniți aparatul prin mutarea întrerupătorului ❷ în poziție ⏻.

Curățarea

⚠ Pericol! Înaintea fiecărei curățări, scoateți ștecherul. Există pericol de electrocutare!

⚠ Avertizare! Cuțitele aparatului sunt foarte ascuțite! Pericol de rănire!

- Goliți regulat recipientul de captare **5/7**.
- Curățați recipientul de captare **5/7** și dispozitivul de tăiat **1** cu un prosop ușor umezit, resp. cu puțin detergent ușor.
- Îndepărtați eventualele resturi din deschizăturile de tăiere **3/4** cu un obiect adecvat. Asigurați-vă că ștecărul este scos din priză.
- Îndepărtați regulat eventualele resturi din cuțitele de tăiat cu un obiect adecvat, de exemplu, o pensetă. Asigurați-vă că ștecărul este scos din priză.

Eliminarea aparatelor uzate



Nu aruncați aparatul sub nicio formă în gunoiul menajer obișnuit. Acest produs cade sub incidența directivei europene 2002/96/EC.

Eliminați aparatul prin intermediul unei firmei specializate și autorizate sau prin intermediul serviciului local de eliminare a deșeurilor.

Respectați reglementările actuale în vigoare.

Dacă aveți nelămuriri, contactați serviciul dumneavoastră local de eliminare a deșeurilor.



Eliminați toate materialele de ambalare într-un mod ecologic.

Garanția și service-ul

Pentru acest aparat, se acordă o garanție de 3 ani începând cu data cumpărării. Aparatul a fost produs cu grijă și verificat cu scrupulozitate înaintea livrării. Păstrați bonul de casă pentru a dovedi cumpărarea. Dacă aveți solicitări privind garanția, contactați telefonic centrul dumneavoastră de service. Numai astfel poate fi asigurată o expediție gratuită a produsului dumneavoastră.

Garanția acoperă numai defectele de material sau de fabricație, nu și deteriorările rezultate în urma transportului, piesele de uzură sau deteriorările apărute la componentele fragile, de ex. comutatoare sau acumulatori. Aparatul este destinat numai pentru uz privat și nu pentru o utilizare profesională.

În cazul manevrării abuzive sau necorespunzătoare, uzului de forță și intervențiilor care nu au fost realizate de către filiala noastră autorizată de service, garanția își pierde valabilitatea. Drepturile dumneavoastră legale nu sunt limitate prin această garanție. Perioada de garanție nu este prelungită după realizarea reparațiilor realizate în perioada garanție. Acest lucru este valabil și pentru piesele înlocuite și reparate. Deteriorările și deficiențele prezente deja la cumpărare trebuie semnalate imediat după dezambalare sau cel târziu în două zile de la data cumpărării. Reparațiile necesare după expirarea perioadei de garanție se efectuează contra cost.

RO Service România

Tel.: 0800896637

E-Mail: kompernass@lidl.ro

IAN 67172

Importator

KOMPERNASS GMBH
BURGSTRASSE 21
44867 BOCHUM, GERMANIA

www.kompernass.com

În caz de defecțiune

Când produsul de tăiat rămâne blocat în aparat:

aceasta înseamnă că ați introdus prea mult material în aparat (hârtie - max. 7 pagini 80g/m², max. 1 card de credit, max. 1 CD/DVD).

- împingeți întrerupătorul ② în poziție ↑, dacă materialul de tăiat rămâne blocat. Mersul înapoi este acum activat, iar materialul de tăiat este scos din nou afară.
- mutați întrerupătorul ② în poziția ○ (OFF), imediat după ce materialul a fost scos afară.

Când aparatul se oprește brusc:

aceasta înseamnă că aparatul este supraîncălzit și că s-a activat sistemul de întrerupere automată.

⚠ Atenție: scoateți ștecărul din priză, pentru a evita o pornire neintenționată.

- Opriți aparatul prin mutarea întrerupătorului ② în poziția de mijloc ○ (OFF).
- Lăsați aparatul să se răcească.
- Introduceți din nou ștecărul în priză.
- Porniți aparatul prin mutarea întrerupătorului ② în poziție ⏻.

Dacă aparatul nu poate fi pornit:

- verificați dacă ați introdus ștecărul în priză;
- încercați cu o altă priză;
- se poate ca aparatul să fie defect. Solicitați verificarea aparatului de către un specialist calificat;

Dacă aparatul este pornit, dar nu începe tăierea:

- aparatul este supraîncălzit și sistemul de întrerupere automată este activat.

⚠ Atenție: scoateți ștecărul din priză, pentru a evita o pornire neintenționată.

- Opriți aparatul prin mutarea întrerupătorului ② în poziția de mijloc ○ (OFF).
- Lăsați aparatul să se răcească.
- Introduceți din nou ștecărul în priză.
- Porniți aparatul prin mutarea întrerupătorului ② în poziție ⏻.

Dispozitivul de tăiat ① nu este poziționat corect.

- Poziționați corect dispozitivul de tăiat ①.

Съдържание	Страница
Употреба по предназначение	20
Важни указания за безопасност	20
Технически характеристики	21
Окомплектовка на доставката	21
Описание на уреда	21
Употреба	21
Обслужване	21
Изпразване на коша	22
Почистване	23
Изхвърляне	23
Гаранция и сервиз	23
Вносител	24
В случай на повреда	24

Прочетете внимателно ръководството за експлоатация преди да използвате уреда за първи път и го запазете за по-нататъшна употреба. Когато предавате уреда на трети лица, предайте и това ръководство с него.

Унищожител на документи

Употреба по предназначение

Уредът за унищожаване на документи е предназначен само за нарязване на хартия, кредитни карти и компактдискове. Всяка друга употреба, или промяна, се счита за употреба не по предназначение и крие значителни опасности от злополука.

Важни указания за безопасност

Следните указания за безопасност трябва непременно да се съблюдават при използване на електрически уреди:

- Не поставяйте уреда в близост до източници на топлина или вода.
- Не използвайте уреда в прашни или взривоопасни среди (възпламеними газове, пари, пари на органични разтворители).
- Не използвайте уреда на открито.

За избягване на опасност за живота от токов удар:

- За да избегнете опасности, веднага дайте повредения щепсел или кабел за смяна от оторизиран електротехник или сервис.
- Оставете уредите, които не функционират идеално или са повредени, да бъдат веднага проверени и ремонтирани от оторизиран специалист или сервис.
- Не излагайте уреда на дъжд и не го използвайте никога във влажна или мокра среда.
- По време на експлоатация внимавайте кабелът никога да не се мокри или навлажнява.

За да предотвратите опасността от нараняване:

- Уредът за унищожаване на документи се обслужва само от един човек.
- Никога не оставяйте уреда без наблюдение по време на експлоатация.
- Дръжте свободните дрехи , дългата коса , украшенията и др. далеч от отворите за рязане.
- Не вкарвайте пръстите си в отворите за рязане .
- Не вкарвайте пръстите си в дупката в центъра на компактдиска, когато го вкарвате в уреда.
- Дръжте животните далеч от уреда. Те могат да се наранят.
- Този уред не е предвиден за използване от лица (включително и деца) с ограничени физически, органолептични или умствени способности или от лица, които не притежават необходимия опит и/или знания, освен ако не са под надзора на лица, отговорни за тяхната безопасност или не са получили от тях указания как трябва да се използва уредът.
- Опаковъчният материал представлява опасност за децата. Изхвърлете го веднага след като разпаковате или го съхранявайте на място, недостъпно за деца.
- Полагайте кабела така, че никой да не го настъпва или да не се спъва в него.

Така ще постъпите безопасно:

- Поставете уреда в непосредствена близост до контакта. Не използвайте удължител. Погрижете се уредът и щепселът да са лесно достъпни и в случай на нужда безпроблемно да се стига до тях.
- Не претоварвайте уреда. Уредът за унищожаване на документи е разчетен за кратко време за работа.
- При опасност веднага изключете щепсела от контакта.
- Никога не използвайте уреда за унищожаване на документи за други цели.

- Бъдете винаги нащрек! Винаги внимавайте, какво правите и действайте винаги разумно. В никакъв случай не използвайте уреда, когато не сте концентриран или не се чувствате добре.

Технически характеристики

Мрежово напрежение:	220-240 V ~ 50 Hz
Номинален ток:	1,8 A
Номинална мощност	380 W
Клас на защита:	II 
Кош:	21 литра
Метод за рязане на хартия:	напречно рязане, частици 4 бр. x по 18 mm Степен на защита 3
Работна ширина:	223 mm

Защита от прегряване

Този уред е оборудван със защита от прегряване. Ако поради претоварване двигателят се нагорещи твърде много, уредът се изключва автоматично. В такъв случай изключете щепсела от контакта и изчакайте, докато уредът се охлади до стайна температура. След това можете да включите отново щепсела в контакта и да пуснете уреда в експлоатация. Препоръчваме след 3 минути работа да оставяте уреда да се охлажда около 30 минути.

Окомплектовка на доставката

Уред за унищожаване на документи
Ръководство за обслужване

Описание на уреда

- 1 приставка за рязане
- 2 ключ
- 3 отвор за рязане на компактдиск/кредитна карта
- 4 отвор за рязане на хартия
- 5 голям кош (хартия)
- 6 кабел
- 7 малък кош (прозрачен)/прозорче

Употреба

- Първо поставете приставката за рязане **1** върху големия кош **5** по такъв начин, че мрежовият кабел **6** да се пада на задната страна.
- Включете уреда за унищожаване на документи в контакта.

Обслужване

Включване на уреда:

- Поставете ключа **2** за нарязване в позиция .

Подаване на хартия:

- Подавайте хартията вертикално и от горе в отвора за рязане на хартия **4**.

Двигателят стартира автоматично и отново се изключва автоматично, ако спре подаването на хартия. Можете да режете едновременно максимум 7 листа (хартия 80g/m²).

- ⓘ Указание:** Редовно отстранявайте евентуалните остатъци в ножовете с подходящ предмет, например пинсета. Уверете се, че щепселът е изваден от контакта.

Подаване на кредитна карта:

- Отворете защитния капак над отвора за рязане на компактдиск/кредитни карти **3**.
- Подайте кредитната карта отгоре и в центъра на отвора за рязане на компактдиск/кредитни карти **3**. Можете да режете само по една кредитна карта. Винаги я подавайте с широката страна към отвора за рязане на компактдиск/кредитни карти **3**.
В противен случай магнитната карта няма да бъде разрушена.

i Указание Винаги подавайте кредитната карта в средата на отвора за рязане на компактдиск/кредитни карти **3**. В противен случай рязането няма да започне!

i Указание Ако искате да сте сигурни, че информацията на магнитната лента ще бъде безвъзвратно унищожена, подайте кредитната карта в средата на отвора за рязане на хартия **4**.
Обърнете внимание, че в този случай отпадъците падат в големия кош **5**. При необходимост го изпразнете предварително, за да можете по-лесно да разделите хартиените от пластмасовите отпадъци.

Подаване на компактдиск:

⚠ Предупреждение: Не вкарвайте пръстите си в дупката в центъра на компактдиска, когато го вкарвате в уреда.

- Подайте компактдиска отгоре и в центъра на отвора за рязане на компактдиск/кредитни карти **3**. Можете да режете само по един компактдиск.

Отстраняване на задръстване:

- Ако материалите за рязане заседнат, преместете ключа **2** в позиция **↑**.
Обратният ход е задействан и материалът за рязане се връща обратно.

- Поставете ключа **2**  в позиция (OFF), щом материалът се върне обратно.

Изключване на уреда:

- Изключете уреда, като поставите ключа **2** в  средна позиция (OFF).

Изпразване на коша

- Редовно изпразвайте кошчето **5/7**.
- Изхвърляйте отпадъците екологично.

Изпразване на големия кош (хартия)

⚠ Внимание: Винаги изключвайте щепсела от контакта, за да предотвратите неволно включване.

- Свалете приставката за рязане **1** от големия кош **5**.
- Хванете и издърпайте малкия кош **7** от големия **5**, за да не падне.
- Изпразнете големия кош **5** и сглобете всички части.

Изпразване на малкия кош (пластмаса)

- Хванете и издърпайте малкия кош **7** от големия **5**, за да го изпразните.
- След като го изпразните, пак го поставете.

Указание за прегряване на уреда:

При прегряване уредът се изключва автоматично.

⚠ Внимание: Винаги изключвайте щепсела от контакта, за да предотвратите неволно включване.

- Изключете уреда, като поставите ключа **2**  в средна позиция (OFF).
- Изпразнете кошчето **5/7**.
- Оставете уреда да се охлади.

- Включете отново щепсела в контакта.
- Включете уреда, като поставите ключа **2** в  позиция .

Почистване

 **Опасност! Преди всяко почистване изключете щепсела от контакта. Съществува опасност от токов удар!**

 **Предупреждение! Ножовете на уреда са много остри! Опасност от нараняване!**

- Редовно изпразвайте коша **5/7**.
- Почистете кошовете **5/7** и приставката за рязане **1** с леко навлажнена кърпа и при необходимост с мек почистващ препарат.
- С подходящ предмет отстранете евентуалните остатъци от отворите за рязане **3/4**. Уверете се, че щепселът е изваден от контакта.
- Редовно отстранявайте евентуалните остатъци в ножовете с подходящ предмет, например пинсета. Уверете се, че щепселът е изваден от контакта.

Изхвърляне



В никакъв случай не изхвърляйте уреда с обикновените битови отпадъци.

Този уред подлежи на европейската Директива 2002/96/ЕС.

Изхвърляйте уреда чрез лицензирана фирма за изхвърляне на отпадъци или общинската служба за изхвърляне на отпадъци.

Спазвайте актуално валидните разпоредби.

В случай на съмнение се свържете със службата за изхвърляне на отпадъци.



Предавайте опаковъчните материали за екологично изхвърляне.

Гаранция и сервиз

За този уред вие получавате гаранция от 3 години от датата на закупуване. Уредът е произведен старателно и е проверен добросъвестно преди доставката.

Запазете касовата бележка като доказателство за покупката. В гаранционен случай се свържете по телефона с вашия сервиз. Само по този начин може да се осигури безплатното изпращане на вашата стока.

Даването на гаранция важи само за материални или фабрични дефекти, но не и за транспортни щети, износващи се части или при повреда на лесно чупливи части, напр. ключове или акумулаторни батерии. Продуктът е предназначен единствено за домашна, а не за професионална употреба.

При непозволена и неправилна употреба, при прилагане на сила или интервенции, които не са извършени от нашия оторизиран сервизен филиал, гаранцията отпада. Законните ви права не се ограничават от тази гаранция.

Гаранционният срок не се удължава от гаранцията. Това важи и за сменени и ремонтирани части. За евентуалните, налични още при закупуването повреди и недостатъци трябва да се съобщи веднага след разопаковането, но най-късно два дена след датата на закупуване. След като изтече гаранционният срок, ремонтите трябва да се заплащат.

BG Сервизно обслужване България

Тел.: 00800 111 4920

Е-мейл: kompernass@lidl.bg

IAN 67172

Вносител

KOMPERNASS GMBH

BURGSTRASSE 21

44867 BOCHUM, GERMANY

www.kompernass.com

В случай на повреда

Ако материалът заседне в уреда:

Това означава, че сте подали твърде много материали за рязане към уреда (макс. 7 листа хартия 80g/m², макс. 1 кредитна карта, макс. 1 CD/DVD).

- Ако материалите за рязане заседнат, преместете ключа ❷ в позиция ↑. Обратният ход е задействан и материалът за рязане се връща обратно.
- Поставете ключа ❷ ○ в позиция (OFF), щом материалът се върне обратно.

Ако уредът спре внезапно:

Това означава, че уредът е прегрял и автоматичното аварийно изключване е активирано.

⚠ Внимание: Винаги изключвайте щепсела от контакта, за да предотвратите неволно включване.

- Изключете уреда, като поставите ключа ❷ ○ в средна позиция (OFF).
- Оставете уреда да се охлади.
- Включете отново щепсела в контакта.
- Включете уреда, като поставите ключа ❷ в позиция .

Когато уредът не може да се включи:

- Проверете дали щепселът е вкаран в контакта.
- Изпробвайте друг контакт.
- Вероятно уредът е дефектен. Занесете уреда за преглед от квалифицирани специалисти.

Когато уредът е включен, но рязането въпреки това не започва:

- Уредът е прегрял и автоматичното аварийно изключване е активирано.

⚠ Внимание: Винаги изключвайте щепсела от контакта, за да предотвратите неволно включване.

- Изключете уреда, като поставите ключа ❷ ○ в средна позиция (OFF).
- Оставете уреда да се охлади.
- Включете отново щепсела в контакта.
- Включете уреда, като поставите ключа ❷ в позиция .

Приставката за рязане ❶ не е правилно поставена.

- Поставете правилно приставката за рязане ❶.

Περιεχόμενα

Σελίδα

Χρήση σύμφωνα με τους κανονισμούς	26
Σημαντικές υποδείξεις ασφαλείας	26
Τεχνικές πληροφορίες	27
Σύνολο αποστολής	27
Περιγραφή συσκευής	27
Θέση σε λειτουργία	27
Χειρισμός	27
Άδειασμα δοχείου συγκέντρωσης	28
Καθαρισμός	29
Απομάκρυνση	29
Εγγύηση & Σέρβις	29
Εισαγωγέας	30
Στην περίπτωση σφάλματος	30

Διαβάστε το εγχειρίδιο χειρισμού πριν από την πρώτη χρήση προσεκτικά και φυλάξτε το για μια μελλοντική χρήση. Παραδώστε το εγχειρίδιο σε όποιον παραδοθεί στη συνέχεια η συσκευή.

Καταστροφές εγγράφων

Χρήση σύμφωνη με τους κανονισμούς

Ο καταστροφές εγγράφων ενδείκνυται αποκλειστικά για το κομμάτισμα χαρτιού, πιστωτικών καρτών και CD. Κάθε άλλη χρήση ή μετατροπή της δεν ισχύει ως σύμφωνη με τους κανονισμούς και κρύβει σημαντικούς κινδύνους ατυχημάτων.

⚠ Σημαντικές υποδείξεις ασφαλείας

Οι ακόλουθες υποδείξεις ασφαλείας πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά τη χρήση ηλεκτρικών συσκευών σε κάθε περίπτωση:

- Μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά σε πηγές θερμότητας ή σε νερό.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε περιβάλλοντα με σκόνη ή όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης (εύφλεκτα αέρια, ατμοί, ατμοί από οργανικά διαλυτικά μέσα).
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε εξωτερικό χώρο.

Προς αποφυγή κινδύνου ζωής από ηλεκτροπληξία:

- Τα χαλασμένα βύσματα ή τα καλώδια δικτύου πρέπει να αντικαθίστανται αμέσως από εξουσιοδοτημένο ειδικό προσωπικό ή από το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών, ώστε να αποφεύγονται κίνδυνοι.
- Οι συσκευές οι οποίες δεν λειτουργούν άψογα ή έχουν βλάβη, πρέπει να ελέγχονται και επισκευάζονται άμεσα από ειδικό προσωπικό ή από το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών.
- Μην εκθέτετε τη συσκευή στη βροχή και ποτέ μην την χρησιμοποιείτε σε υγρό ή βρεγμένο περιβάλλον.

- Προσέχετε ώστε το καλώδιο δικτύου κατά τη διάρκεια της λειτουργίας να μην βρέχεται ή να μην είναι υγρό.

Για την αποφυγή τραυματισμών:

- Κάθε φορά να χειρίζεται τον καταστροφή μόνο ένα άτομο.
- Μην αφήνετε τη συσκευή ποτέ χωρίς επίτηρηση κατά τη λειτουργία.
- Κρατάτε τα χαλαρά ρούχα , τα μακριά μαλλιά , τα κοσμήματα και παρόμοια, μακριά από τα ανοίγματα κοπής.
- Ποτέ μην εισάγετε τα δάχτυλα στα ανοίγματα κοπής .
- Μην βάζετε τα δάχτυλα σας στην κεντρική οπή των CD, όταν τα εισάγετε μέσα στη συσκευή.
- Κρατάτε τα ζώα μακριά από τη συσκευή. Αυτά μπορεί να τραυματιστούν.
- Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων παιδιών) με περιορισμένες, φυσικές, αισθητηριακές ή πνευματικές δυνατότητες ή με έλλειψη εμπειρίας και/ή με έλλειψη γνώσεων, εκτός εάν επιτηρούνται μέσω ενός υπεύθυνου ατόμου για την ασφάλειά τους ή εάν αυτά τα άτομα έχουν λάβει υποδείξεις για το πως χρησιμοποιείται η συσκευή.
- Το υλικό συσκευασίας αποτελεί κίνδυνο για τα παιδιά. Απομακρύνετε το υλικό συσκευασίας μετά την αποσυσκευασία αμέσως ή φυλάξτε το έτσι ώστε να μην είναι προσβάσιμο από παιδιά.
- Να τοποθετείτε το καλώδιο έτσι ώστε να μην μπορεί να το πατήσει κανείς ή να σκοντάψει σε αυτό.

Έτσι ακολουθείτε ασφαλείς διαδικασίες:

- Τοποθετείτε τη συσκευή πολύ κοντά στην πρίζα. Μην χρησιμοποιείτε καλώδιο επέκταση. Για αυτό φροντίστε ώστε η συσκευή και το βύσμα δικτύου να είναι εύκολα προσβάσιμα και σε περίπτωση κινδύνου να μπορείτε να τα φτάσετε χωρίς πρόβλημα.

- Μην υπερφορτώνετε τη συσκευή. Ο καταστροφέας εγγράφων έχει κατασκευαστεί για σύντομους χρόνους λειτουργίας.
- Σε περίπτωση κινδύνου τραβήξτε αμέσως το βύσμα από την πρίζα.
- Ποτέ μην χρησιμοποιείτε τον καταστροφέα εγγράφων για άλλη χρήση.
- Να είστε πάντα προσεκτικοί! Προσέχετε πάντα τι κάνετε και ακολουθείτε προσεκτικά τις διαδικασίες. Σε καμία περίπτωση μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή όταν δεν είστε συγκεντρωμένοι ή δεν αισθάνεστε καλά.

Τεχνικές πληροφορίες

Τάση δικτύου :	220-240 V ~ 50 Hz
Ονομαστικό ρεύμα:	1,8 A
Ονομαστική απόδοση:	380 W
Κατηγορία προστασίας :	II 
Δοχείο συλλογής:	21 λίτρα
Διαδικασία κοπής	
για Χαρτί:	Σταυρωτή κοπή, σε σωματίδια των 4x18 χιλ. Βαθμίδα ασφαλείας 3
Πλάτος εργασίας:	223 χιλ.

Προστασία υπερθέρμανσης

Αυτή η συσκευή είναι εξοπλισμένη με μια προστασία υπερθέρμανσης. Όταν το μοτέρ αποκτά πολύ υψηλή θερμοκρασία λόγω υπερθέρμανσης, η συσκευή απενεργοποιείται αυτόματα. Σε αυτή την περίπτωση τραβήξτε την πρίζα και περιμένετε έως ότου η συσκευή κρυώσει και φτάσει στη θερμοκρασία περιβάλλοντος. Στη συνέχεια μπορείτε να συνδέσετε το βύσμα με το δίκτυο ρεύματος και να θέσετε πάλι σε λειτουργία τη συσκευή. Προτείνουμε να αφήνετε τη συσκευή να κρυώνει περ. για 30 λεπτά μετά από λειτουργία 3 λεπτών.

Σύνολο αποστολής

Καταστροφέας εγγράφων
Οδηγία χρήσης

Περιγραφή συσκευής

- 1 Εξάρτημα κοπής
- 2 Διακόπτης
- 3 Άνοιγμα κοπής CD/πιστωτικών καρτών
- 4 Άνοιγμα κοπής χαρτιού
- 5 Μεγάλο δοχείο συγκέντρωσης (χαρτί)
- 6 Καλώδιο δικτύου
- 7 Μικρό δοχείο συγκέντρωσης (διαφανές) / Παράθυρο παρακολούθησης

Θέση σε λειτουργία

- Πρώτα τοποθετήστε το εξάρτημα κοπής **1** έτσι επάνω στο μεγάλο δοχείο συγκέντρωσης **5**, ώστε το καλώδιο δικτύου **6** να τοποθετείται πίσω, στην κλειστή πλευρά.
- Συνδέστε τον καταστροφέα εγγράφων σε μια πρίζα.

Χειρισμός

Ενεργοποίηση συσκευής:

- Θέστε τον διακόπτη **2** για το κομμάτισμα στη θέση .

Εισαγωγή χαρτιού:

- Εισάγετε το χαρτί από την στενή πλευρά από επάνω στο άνοιγμα κοπής για χαρτιά **4**.

Ο κινητήρας εκκινείται αυτόματα και απενεργοποιείται επίσης αυτόματα όταν δεν εισάγετε περαιτέρω χαρτί. Μπορείτε να κόβετε έως 7 φύλλα (80g/m² χαρτί) ταυτόχρονα.

- ❗ Υπόδειξη:** Απομακρύνετε τακτικά ενδεχόμενα υπολείμματα στις λεπίδες κοπής με ένα κατάλληλο αντικείμενο, για παράδειγμα με ένα τσιμπίδι. Εξασφαλίζετε ότι το βύσμα έχει τραβηχτεί.

Εισαγωγή πιστωτικής κάρτας:

- Ανοίξετε το κλαπέτο ασφαλείας πάνω από το άνοιγμα κοπής για CD-/πιστωτικές κάρτες **3**.
- Εισάγετε την πιστωτική κάρτα από επάνω στο μέσο του ανοίγματος κοπής για CD-/πιστωτικές κάρτες **3**. Κάθε φορά μπορείτε να κόβετε μόνο μια πιστωτική κάρτα. Εισάγετέ την πάντα με την πλατιά πλευρά στο άνοιγμα κοπής CD-/πιστωτικών καρτών **3**. Αλλιώς δεν καταστρέφεται η μαγνητική λωρίδα.

- ❗ Υπόδειξη:** Εισάγετε την πιστωτική κάρτα πάντα στο μέσο του ανοίγματος κοπής για CD-/πιστωτικές κάρτες **3**. Αλλιώς δεν ξεκινά η διαδικασία κοπής!

- ❗ Υπόδειξη:** Εάν θέλετε να είστε σίγουροι ότι οι πληροφορίες στη μαγνητική ταινία θα καταστραφούν ανέκκλητα, οδηγήστε την πιστωτική κάρτα στη μέση στο άνοιγμα κοπής για χαρτί **4**. Προσέξτε ώστε τα απορρίμματα να πέσουν στη συνέχεια στο μεγάλο δοχείο συγκέντρωσης **5**. Αδειάζετε εάν απαιτηθεί από πριν για να μπορείτε να διαχωρίζετε καλύτερα τα χάρτινα από τα πλαστικά απορρίμματα.

Εισαγωγή CD:

- ⚠ Προειδοποίηση:** Μην βάζετε τα δάχτυλά σας στην κεντρική οπή των CD, όταν τα εισάγετε μέσα στη συσκευή.

- Εισάγετε το CD στο μέσο από επάνω από το άνοιγμα κοπής για CD-/πιστωτικές κάρτες **3**. Κάθε φορά μπορείτε να κόβετε μόνο ένα CD.

Διόρθωση συγκέντρωσης υλικού:

- Ωθήστε τον διακόπτη **2** στη θέση **↑**, στην περίπτωση που το προϊόν κοπής μπλοκάρει. Η αντίστροφη διαδρομή έχει τώρα ενεργοποιηθεί και το προϊόν κοπής βγαίνει πάλι έξω.
- Θέστε τον διακόπτη **2** στη θέση **○ (OFF)**, μόλις το προϊόν κοπής βγει.

Απενεργοποίηση συσκευής:

- Απενεργοποιήστε τη συσκευή, θέτοντας τον διακόπτη **2** στη μεσαία θέση **○ (OFF)**.

Άδειασμα δοχείου συγκέντρωσης

- Αδειάζετε το δοχείο συγκέντρωσης **5/7** τακτικά.
- Απομακρύνετε τα απορρίμματα με έναν φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο.

Άδειασμα μεγάλου δοχείου συγκέντρωσης (Χαρτί)

- ⚠ Προσοχή:** Τραβάτε το βύσμα δικτύου από την πρίζα, ώστε να αποφύγετε μια μη ηθελημένη ενεργοποίηση.

- Απομακρύνετε το εξάρτημα κοπής **1** από το μεγάλο δοχείο συγκέντρωσης **5**.
- Τραβήξτε το μικρό δοχείο συγκέντρωσης **7** προς τα εμπρός και έξω από το μεγάλο δοχείο συγκέντρωσης **5**, ώστε να μην πέφτει έξω.
- Αδειάστε το μεγάλο δοχείο συγκέντρωσης **5** και μετά τοποθετήστε πάλι όλα τα τμήματα.

Άδειασμα μικρού δοχείου συγκέντρωσης (Πλαστικό)

- Τραβήξτε το μικρό δοχείο συγκέντρωσης **7** προς τα εμπρός και έξω από το μεγάλο δοχείο συγκέντρωσης **5**, ώστε να το αδειάσετε.
- Τοποθετήστε το πάλι μετά το άδειασμα.

Υπόδειξη για την περίπτωση υπερθέρμανσης της συσκευής:

Σε υπερθέρμανση η συσκευή απενεργοποιείται αυτόματα.

⚠ Προσοχή: Τραβάτε το βύσμα δικτύου από την πρίζα, ώστε να αποφύγετε μια μη ηθελημένη ενεργοποίηση.

- Απενεργοποιήστε τη συσκευή, θέτοντας τον διακόπτη **2** στη μεσαία θέση **○ (OFF)**.
- Αδειάζετε το δοχείο συγκέντρωσης **5/7**.
- Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει.
- Βάλτε πάλι το βύσμα στην πρίζα.
- Ενεργοποιήστε τη συσκευή, θέτοντας τον διακόπτη **2** στη θέση **⌚**.

Καθαρισμός

⚠ Κίνδυνος! Πριν από κάθε καθαρισμό τραβάτε το βύσμα. Υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας!

⚠ Προειδοποίηση! Οι λεπίδες κοπής της συσκευής είναι πολύ αιχμηρές! Κίνδυνος τραυματισμού!

- Αδειάζετε το δοχείο συγκέντρωσης **5/7** τακτικά.
- Καθαρίστε το δοχείο συγκέντρωσης **5/7** και το εξάρτημα κοπής **1** με ένα ελαφρώς υγρό πανί και εάν απαιτείται με ένα απαλό καθαριστικό μέσο.
- Απομακρύνετε ενδεχόμενα υπολείμματα στα ανοίγματα κοπής **3/4** με ένα κατάλληλο αντικείμενο. Εξασφαλίστε ότι σε αυτή την περίπτωση έχει τραβηχτεί το βύσμα.
- Απομακρύνετε τακτικά ενδεχόμενα υπολείμματα στις λεπίδες κοπής με ένα κατάλληλο αντικείμενο, για παράδειγμα με ένα τσιμπίδι. Εξασφαλίστε ότι το βύσμα έχει τραβηχτεί.

Απομάκρυνση



Σε καμία περίπτωση μην πετάζετε τη συσκευή στα οικιακά απορρίμματα. Αυτό το προϊόν υπόκειται στην Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/96/EC.

Απομακρύνετε τη συσκευή μέσω μιας εγκεκριμένης επιχείρησης απόρριψης ή μέσω της κοινοτικής επιχείρησης απόρριψης. Προσέχετε τις τρέχουσες ισχύουσες προδιαγραφές. Σε περίπτωση αμφιβολιών ελάτε σε επαφή με την επιχείρηση απόρριψης.



Απομακρύνετε όλα τα υλικά συσκευασίας με έναν φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο.

Εγγύηση & Σέρβις

Έχετε για αυτή τη συσκευή 3 χρόνια εγγύηση από την ημερομηνία αγοράς. Η συσκευή κατασκευάστηκε και ελέγχθηκε προσεκτικά πριν από την αποστολή. Παρακαλούμε φυλάξτε την απόδειξη ταμείου ως απόδειξη για την αγορά. Παρακαλούμε επικοινωνήστε τηλεφωνικά με την υπηρεσία σέρβις σε περίπτωση εγγύησης. Μόνο έτσι μπορεί να εξασφαλιστεί μια δωρεάν αποστολή του εμπορεύματός σας.

Η απόδοση εγγύησης ισχύει μόνο για σφάλματα υλικού ή κατασκευής, όχι όμως για ζημιές από τη μεταφορά, για εξαρτήματα φθοράς ή για βλάβες σε εύθραυστα εξαρτήματα, π.χ. διακόπτες ή συσσωρευτές. Το προϊόν προορίζεται μόνο για την ιδιωτική και όχι για την επαγγελματική χρήση. Σε περίπτωση κακής μεταχείρισης και ακατάλληλης χρήσης, σε χρήση βίας και σε παρεμβάσεις οι οποίες δεν διεξήχθησαν από το εξουσιοδοτημένο μας τμήμα σέρβις, η εγγύηση παύει να ισχύει. Τα νομικά σας δικαιώματα δεν περιορίζονται μέσω αυτής της εγγύησης.

Ο χρόνος εγγύησης δεν επεκτείνεται μέσω της απόδοσης εγγύησης. Αυτό ισχύει και για εξαρτήματα τα οποία έχουν αντικατασταθεί ή επισκευαστεί. Ενδεχόμενες ήδη υπάρχουσες κατά την αγορά, ζημιές και ελλείψεις πρέπει να αναφέρονται αμέσως μετά την αποσυσκευασία, το αργότερο όμως δύο ημέρες μετά την ημερομηνία αγοράς. Επισκευές που εμφανίζονται μετά τη λήξη του χρόνου εγγύησης χρεώνονται.

GR Σέρβις Ελλάδα

Tel.: 801 5000 019 (0,03 EUR/Min.)

E-Mail: kompernass@lidl.gr

IAN 67172

CY Σέρβις Κύπρος

Tel.: 8009 4409

E-Mail: kompernass@lidl.cy

IAN 67172

Εισαγωγέας

KOMPERNASS GMBH
BURGSTRASSE 21
44867 BOCHUM, GERMANY

www.kompernass.com

Στην περίπτωση σφάλματος

Όταν το προϊόν κοπής μένει κολλημένο μέσα στη συσκευή:

Αυτό σημαίνει ότι έχει εισαχθεί μεγάλη ποσότητα προϊόντος κοπής στη συσκευή (μεγ. 7 φύλλα χαρτί 80g/m², μεγ. 1 πιστωτική κάρτα, μεγ. 1 CD).

- Ωθήστε τον διακόπτη ➊ στη θέση ↑, στην περίπτωση που το προϊόν κοπής μπλοκάρει. Η αντίστροφη διαδρομή έχει τώρα ενεργοποιηθεί και το προϊόν κοπής βγαίνει πάλι έξω.
- Θέστε τον διακόπτη ➋ στη θέση ○ (OFF), μόλις το προϊόν κοπής βγει.

Όταν ξαφνικά η συσκευή σταματά:

Αυτό σημαίνει ότι η συσκευή έχει υπερθερμανθεί και ότι έχει ενεργοποιηθεί η αυτόματη απενεργοποίηση ασφαλείας.

⚠ Προσοχή: Τραβάτε το βύσμα δικτύου από την πρίζα, ώστε να αποφύγετε μια μη ηθελημένη ενεργοποίηση.

- Απενεργοποιήστε τη συσκευή, θέτοντας τον διακόπτη ➋ στη μεσαία θέση ○ (OFF).
- Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει.
- Βάλτε πάλι το βύσμα στην πρίζα.
- Ενεργοποιήστε τη συσκευή, θέτοντας τον διακόπτη ➋ στη θέση ⏻.

Όταν δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί η συσκευή:

- Ελέγξτε εάν το βύσμα βρίσκεται στην πρίζα.
- Δοκιμάστε σε μια άλλη πρίζα.
- Η συσκευή είναι ενδεχομένως ελαττωματική. Αφήστε τη συσκευή να ελεγχθεί από εξειδικευμένο προσωπικό.

Όταν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη, ωστόσο δεν ξεκινά τη διαδικασία κοπής:

- Η συσκευή έχει υπερθερμανθεί και η αυτόματη απενεργοποίηση ασφαλείας έχει ενεργοποιηθεί.

⚠ Προσοχή: Τραβάτε το βύσμα δικτύου από την πρίζα, ώστε να αποφύγετε μια μη ηθελημένη ενεργοποίηση.

- Απενεργοποιήστε τη συσκευή, θέτοντας τον διακόπτη ➋ στη μεσαία θέση ○ (OFF).
- Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει.
- Βάλτε πάλι το βύσμα στην πρίζα.
- Ενεργοποιήστε τη συσκευή, θέτοντας τον διακόπτη ➋ στη θέση ⏻.

Το εξάρτημα κοπής ➀ δεν έχει τοποθετηθεί σωστά.

- Τοποθετήστε σωστά το εξάρτημα κοπής ➀.

Inhaltsverzeichnis	Seite
Bestimmungsgemäßer Gebrauch	32
Wichtige Sicherheitshinweise	32
Technische Daten	33
Lieferumfang	33
Gerätebeschreibung	33
Inbetriebnahme	33
Bedienung	33
Auffangbehälter leeren	34
Reinigung	35
Entsorgen	35
Garantie und Service	35
Importeur	36
Im Fehlerfall	36

Lesen Sie die Bedienungsanleitung vor der ersten Verwendung aufmerksam durch und heben Sie diese für den späteren Gebrauch auf. Händigen Sie bei Weitergabe des Gerätes an Dritte auch die Anleitung aus.

AKTENVERNICHTER

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Der Aktenvernichter ist ausschließlich zum Zerkleinern von Papier, Kreditkarten und CDs geeignet. Jede andere Verwendung oder Veränderung gilt als nicht bestimmungsgemäß und birgt erhebliche Unfallgefahren.

Wichtige Sicherheitshinweise

Die folgenden Sicherheitshinweise müssen beim Einsatz von elektrischen Geräten in jedem Fall berücksichtigt werden:

- Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärme- oder Wasserquellen auf.
- Benutzen Sie das Gerät nicht in staubigen oder explosionsgefährdeten Umgebungen (entzündliche Gase, Dämpfe, Dämpfe von organischen Lösungsmitteln).
- Benutzen Sie das Gerät nicht im Freien.

Um Lebensgefahr durch elektrischen Schlag zu vermeiden:

- Lassen Sie beschädigte Netzstecker oder Netzkabel sofort von autorisiertem Fachpersonal oder dem Kundendienst austauschen, um Gefährdungen zu vermeiden.
- Lassen Sie Geräte, die nicht einwandfrei funktionieren oder beschädigt wurden, sofort von autorisiertem Fachpersonal oder vom Kundendienst untersuchen und reparieren.
- Setzen Sie das Gerät nicht dem Regen aus und benutzen Sie es auch niemals in feuchter oder nasser Umgebung.
- Achten Sie darauf, dass das Netzkabel während des Betriebs niemals nass oder feucht wird.

Um Verletzungsgefahr zu vermeiden:

- Den Aktenvernichter jeweils nur durch eine Person bedienen.
- Das Gerät während des Betriebs niemals unbeaufsichtigt lassen.
- Halten Sie lose Kleidung , langes Haar , Schmuck u.ä. von den Schneidöffnungen fern.
- Stecken Sie nie die Finger in die Schneidöffnungen .
- Stecken Sie nicht Ihre Finger in das zentrale Loch der CD, wenn Sie diese in das Gerät einführen.
- Halten Sie Tiere vom Gerät fern. Diese können sich verletzen.
- Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhielten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist.
- Das Verpackungsmaterial stellt eine Gefahr für Kinder dar. Entsorgen Sie das Verpackungsmaterial nach dem Auspacken sofort oder bewahren Sie es für Kinder unzugänglich auf.
- Verlegen Sie das Netzkabel so, dass niemand darauf treten oder darüber stolpern kann.

So verhalten Sie sich sicher:

- Stellen Sie das Gerät in unmittelbarer Nähe zur Steckdose auf. Benutzen Sie kein Verlängerungskabel. Sorgen Sie dafür, dass das Gerät und der Netzstecker leicht zugänglich und im Notfall problemlos erreichbar sind.
- Überlasten Sie das Gerät nicht. Der Aktenvernichter ist für kurze Betriebszeiten ausgelegt.
- Ziehen Sie bei Gefahr sofort den Netzstecker aus der Steckdose.
- Verwenden Sie den Aktenvernichter niemals zweckentfremdet.

- Seien Sie stets aufmerksam! Achten Sie immer darauf was Sie tun und gehen Sie stets mit Vernunft vor. Benutzen Sie das Gerät in keinem Fall, wenn Sie unkonzentriert sind oder sich unwohl fühlen.

Technische Daten

Netzspannung:	220-240 V ~ 50 Hz
Nennstrom:	1,8 A
Nennleistung:	380 W
Schutzklasse:	II 
Auffangbehälter:	21 Liter
Schnittverfahren für Papier:	Kreuzschnitt, 4x18 mm-Partikel Sicherheitsstufe 3
Arbeitsbreite:	223 mm

Überhitzungsschutz

Dieses Gerät ist mit einem Überhitzungsschutz ausgestattet. Wenn der Motor aufgrund von Überlastung zu heiß wird, schaltet sich das Gerät automatisch aus. Ziehen Sie in diesem Fall den Netzstecker und warten Sie, bis sich das Gerät auf die Raumtemperatur abgekühlt hat. Sie können dann den Netzstecker wieder mit dem Stromnetz verbinden und das Gerät wieder in Betrieb nehmen.

Wir empfehlen, nach 3 Minuten Betrieb das Gerät für ca. 30 Minuten abkühlen zu lassen.

Lieferumfang

Aktenvernichter
Bedienungsanleitung

Gerätebeschreibung

- ❶ Schneidaufsatz
- ❷ Schalter
- ❸ Schneidöffnung CD/Kreditkarte
- ❹ Schneidöffnung Papier
- ❺ Großer Auffangbehälter (Papier)
- ❻ Netzkabel
- ❼ Kleiner Auffangbehälter (transparent) / Sichtfenster

Inbetriebnahme

- ❶ **Hinweis:** Da jeder Aktenvernichter nach der Herstellung auf Funktionalität geprüft wird, kann es passieren, dass sich Papierreste in den Schneidmessern befinden.
- Setzen Sie zunächst den Schneidaufsatz ❶ so auf den großen Auffangbehälter ❺, dass das Netzkabel ❻ nach hinten, an der geschlossenen Seite, angebracht ist.
- Schließen Sie den Aktenvernichter an eine Steckdose an.

Bedienung

Gerät einschalten:

- Stellen Sie den Schalter ❷ zum Zerkleinern in die Position .

Papier einführen:

- Führen Sie das Papier im Hochformat von oben in die Schneidöffnung für Papier ❹ ein.

Der Motor startet automatisch und schaltet auch automatisch wieder ab, wenn kein weiteres Papier zugeführt wird. Sie können bis zu 7 Blatt (80g/m²-Papier) gleichzeitig schneiden.

- i Hinweis:** Entfernen Sie regelmäßig eventuelle Rückstände in den Schneidmessern mit einem geeigneten Gegenstand, zum Beispiel mit einer Pinzette. Stellen Sie sicher, dass dabei der Netzstecker gezogen ist.

Kreditkarte einführen:

- Öffnen Sie die Sicherheitsklappe über der CD-/Kreditkarten-Schneidöffnung **3**.
- Führen Sie die Kreditkarte von oben mittig in die CD-/Kreditkarten-Schneidöffnung **3** ein. Sie können jeweils nur eine Kreditkarte schneiden. Führen Sie diese immer mit der breiten Seite voran in die CD-/Kreditkarten-Schneidöffnung **3** ein. Ansonsten wird der Magnetstreifen nicht zerstört.

- i Hinweis:** Führen Sie die Kreditkarte immer mittig in die CD-/Kreditkarten-Schneidöffnung **3** ein. Ansonsten startet der Schneidvorgang nicht!

- i Hinweis:** Wenn Sie sicher gehen wollen, dass die Informationen auf dem Magnetstreifen unwiderruflich zerstört werden, führen Sie die Kreditkarte mittig in die Schneidöffnung für Papier **4** ein.
- Beachten Sie, dass die Abfälle dann in den großen Auffangbehälter **5** fallen. Leeren Sie ihn gegebenenfalls vorher, um den Papier- und Plastik-Müll besser trennen zu können.

CD einführen:

- ⚠ Warnung:** Stecken Sie nicht Ihre Finger in das zentrale Loch der CD, wenn Sie diese in das Gerät einführen.

- Führen Sie die CD mittig von oben in die CD-/Kreditkarten-Schneidöffnung **3** ein. Sie können jeweils nur eine CD schneiden.

Materialstau beheben:

- Schieben Sie den Schalter **2** in die Position **↑**, falls das Schneidgut stecken bleibt. Der Rückwärtslauf ist nun eingeschaltet und das Schneidgut wird wieder ausgegeben.
- Stellen Sie den Schalter **2** in die Position **○** (OFF), sobald das Schneidgut ausgegeben ist.

Gerät ausschalten:

- Schalten Sie das Gerät aus, indem Sie den Schalter **2** in die mittlere Position **○** (OFF) stellen.

Auffangbehälter leeren

- Leeren Sie die Auffangbehälter **5/7** regelmäßig aus.
- Führen Sie die Abfälle einer umweltgerechten Entsorgung zu.

Großen Auffangbehälter (Papier) leeren

- ⚠ Achtung:** Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, um ein unbeabsichtigtes Einschalten zu vermeiden.

- Nehmen Sie den Schneidaufsatz **1** vom großen Auffangbehälter **5**.
- Ziehen Sie den kleinen Auffangbehälter **7** nach vorne aus dem großen Auffangbehälter **5**, damit er nicht heraus fällt.
- Leeren Sie den großen Auffangbehälter **5** und setzen Sie wieder alle Teile zusammen.

Kleinen Auffangbehälter (Plastik) leeren

- Ziehen Sie den kleinen Auffangbehälter **7** nach vorne aus dem großen Auffangbehälter **5**, um ihn zu leeren.
- Setzen Sie ihn nach der Leerung wieder ein.

Hinweis zur Überhitzung des Gerätes:

Bei Überhitzung schaltet das Gerät automatisch ab.

⚠ Achtung: Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, um ein unbeabsichtigtes Einschalten zu vermeiden.

- Schalten Sie das Gerät aus, indem Sie den Schalter **2** in die mittlere Position **○** (OFF) stellen.
- Leeren Sie die Auffangbehälter **5/7**.
- Lassen Sie das Gerät abkühlen.
- Stecken Sie den Netzstecker wieder in die Steckdose.
- Schalten Sie das Gerät ein, indem Sie den Schalter **2** in die Position **⌚** stellen.

Reinigung

⚠ Gefahr! Ziehen Sie vor jeder Reinigung den Netzstecker. Es besteht die Gefahr eines elektrischen Schlags!

⚠ Warnung! Die Schneidmesser des Geräts sind sehr scharf! Verletzungsfahr!

- Leeren Sie die Auffangbehälter **5/7** regelmäßig aus.
- Reinigen Sie die Auffangbehälter **5/7** und den Schneidaufsatz **1** mit einem leicht befeuchteten Tuch und ggf. mit einem milden Reinigungsmittel.
- Entfernen Sie eventuelle Rückstände in den Schneidöffnungen **3/4** mit einem geeigneten Gegenstand. Stellen Sie sicher, dass dabei der Netzstecker gezogen ist.
- Entfernen Sie regelmäßig eventuelle Rückstände in den Schneidmessern mit einem geeigneten Gegenstand, zum Beispiel mit einer Pinzette. Stellen Sie sicher, dass dabei der Netzstecker gezogen ist.

Entsorgen



Werfen Sie das Gerät keinesfalls in den normalen Hausmüll. Dieses Produkt unterliegt der europäischen Richtlinie 2002/96/EC.

Entsorgen Sie das Gerät über einen zugelassenen Entsorgungsbetrieb oder über Ihre kommunale Entsorgungseinrichtung.

Beachten Sie die aktuell geltenden Vorschriften. Setzen Sie sich im Zweifelsfall mit Ihrer Entsorgungseinrichtung in Verbindung.



Führen Sie alle Verpackungsmaterialien einer umweltgerechten Entsorgung zu.

Garantie und Service

Sie erhalten auf dieses Gerät 3 Jahre Garantie ab Kaufdatum. Das Gerät wurde sorgfältig produziert und vor Anlieferung gewissenhaft geprüft. Bitte bewahren Sie den Kassenbon als Nachweis für den Kauf auf. Bitte setzen Sie sich im Garantiefall mit Ihrer Servicestelle telefonisch in Verbindung. Nur so kann eine kostenlose Einsendung Ihrer Ware gewährleistet werden.

Die Garantieleistung gilt nur für Material- oder Fabrikationsfehler, nicht aber für Transportschäden, Verschleißteile oder für Beschädigungen an zerbrechlichen Teilen, z. B. Schalter oder Akkus. Das Produkt ist lediglich für den privaten und nicht für den gewerblichen Gebrauch bestimmt.

Bei missbräuchlicher und unsachgemäßer Behandlung, Gewaltanwendung und bei Eingriffen, die nicht von unserer autorisierten Service-Niederlassung vorgenommen wurden, erlischt die Garantie. Ihre gesetzlichen Rechte werden durch diese Garantie nicht eingeschränkt.

Die Garantiezeit wird durch die Gewährleistung nicht verlängert. Dies gilt auch für ersetzte und reparierte Teile. Eventuell schon beim Kauf vorhandene Schäden und Mängel müssen sofort nach dem Auspacken gemeldet werden, spätestens aber zwei Tage nach Kaufdatum. Nach Ablauf der Garantiezeit anfallende Reparaturen sind kostenpflichtig.

DE Service Deutschland

Tel.: 01805772033 (0,14 EUR/Min. aus dem dt. Festnetz, Mobilfunk max. 0,42 EUR/Min.)

E-Mail: kompernass@lidl.de

IAN 67172

AT Service Österreich

Tel.: 0820 201 222 (0,15 EUR/Min.)

E-Mail: kompernass@lidl.at

IAN 67172

CH Service Schweiz

Tel.: 0842 665566 (0,08 CHF/Min., Mobilfunk max. 0,40 CHF/Min.)

E-Mail: kompernass@lidl.ch

IAN 67172

Importeur

KOMPERNASS GMBH
BURGSTRASSE 21
44867 BOCHUM, GERMANY

www.kompernass.com

Im Fehlerfall

Wenn das Schneidgut im Gerät stecken bleibt:

Dies bedeutet, dass Sie zu viel Schneidgut in das Gerät eingeführt haben

(max. 7 Blatt 80g/m²-Papier, max. 1 Kreditkarte, max. 1 CD/DVD).

- Schieben Sie den Schalter ❷ in die Position ↑, falls das Schneidgut stecken bleibt. Der Rückwärtslauf ist nun eingeschaltet und das Schneidgut wird wieder ausgegeben.
- Stellen Sie den Schalter ❷ in die Position ○ (OFF), sobald das Schneidgut ausgegeben ist.

Wenn das Gerät plötzlich stehen bleibt:

Dies bedeutet, dass das Gerät überhitzt ist und sich die automatische Sicherheitsabschaltung aktiviert hat.

⚠ Achtung: Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, um ein unbeabsichtigtes Einschalten zu vermeiden.

- Schalten Sie das Gerät aus, indem Sie den Schalter ❷ in die mittlere Position ○ (OFF) stellen.
- Lassen Sie das Gerät abkühlen.
- Stecken Sie den Netzstecker wieder in die Steckdose.
- Schalten Sie das Gerät ein, indem Sie den Schalter ❷ in die Position ⏻ stellen.

Wenn sich das Gerät nicht einschalten lässt:

- Überprüfen Sie, ob sich der Netzstecker in der Steckdose befindet.
- Probieren Sie eine andere Steckdose aus.
- Das Gerät ist eventuell defekt. Lassen Sie das Gerät von qualifiziertem Fachpersonal überprüfen.

Wenn das Gerät eingeschaltet ist, jedoch nicht den Schneidvorgang startet:

- Das Gerät ist überhitzt und die automatische Sicherheitsabschaltung ist aktiviert.

 **Achtung:** Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, um ein unbeabsichtigtes Einschalten zu vermeiden.

- Schalten Sie das Gerät aus, indem Sie den Schalter ② in die mittlere Position ○ (OFF) stellen.
- Lassen Sie das Gerät abkühlen.
- Stecken Sie den Netzstecker wieder in die Steckdose.
- Schalten Sie das Gerät ein, indem Sie den Schalter ② in die Position ⌚ stellen.

Der Schneidaufsatz ① ist nicht richtig aufgesetzt.

- Setzen Sie den Schneidaufsatz ① richtig auf.